




## Информационный бюллетень №150

### Правила хранения и транспортирования муфты с вентилятором

Управление по гарантийному и сервисному обслуживанию

Ярославль, Россия, 23 Июня 2015

---



## Правила хранения и транспортирования муфты с вентилятором

Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальник а цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов		
Тема/проблема:	Правила хранения и транспортирования муфты с вентилятором							
Модель:	Запасные части к двигателям ЯМЗ							

### Уважаемые коллеги!

Хранение и транспортирование муфты с вентилятором допускается только в следующих положениях:

- а) в вертикальном положении (рис. 1);
- б) в горизонтальном положении привалочной поверхностью вверх (рис. 2).




рис. 1.




рис. 2.




рис. 3.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** хранение и транспортирование муфты с вентилятором в горизонтальном положении привалочной поверхности вниз (рис. 3).